

問題	檢查步驟
1. 電腦投影機沒有影像	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查電腦及投影機是否開? 。 2. VGA 線是否連接電腦至投影機的輸入部份，即 RGB INPUT(看圖 1)。 3. 將電腦輸出送至電腦及投影機，Compaq 按 F4，IBM 按 F7 (看圖 2)。 4. 投影機是否選了合適的訊號來源，選擇方法有二：(1)按遙控器的 Source 掣；(2) 按投影機頂的 menu 按鈕，選 source > RGB。 5. 如果問題仍未解決，請找資訊科技的負責老師。

圖 1



圖 2

